



Návod

VÝROBCE ŠUNKY

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Uchovejte jej na bezpečném místě.

1. Účel produktu

Tento nerezový stroj na výrobu šunky je určen pro domácí vaření vařeného masa, šunek a vegetariánských pokrmů. Tento výrobek je určen pouze pro kontakt s potravinami.

2. Obecná bezpečnostní pravidla

- Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu.
- Před prvním použitím důkladně omyjte všechny části v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem, poté opláchněte a osušte.
- Vždy zkontrolujte stav zařízení – nepoužívejte poškozený nebo deformovaný výrobek.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.
- Nenechávejte výrobek během používání bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením.

3. Použití dětmi, staršími osobami a osobami se zdravotním postižením

- Děti a osoby se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo mentálními schopnostmi smí výrobek používat pouze pod stálým dohledem dospělé osoby, která si přečetla návod k obsluze.
- Doporučuje se, aby děti neprováděly montáž a demontáž a čištění zařízení.
- Uživatelé s omezenou silou rukou by měli být při zavírání a otevírání výrobníku šunky.

4. Návod k použití

- Vložte sáček na šunku dovnitř.





- Naplňte výrobek šunky připravenou směsí masa nebo zeleniny, nepřekračujte maximální kapacitu 1,5 kg. Maso důkladně sbalte ve vrstvách, abyste odstranili případné vzduchové kapsy.
- Pevně zavřete víko a ujistěte se, že všechny součásti jsou správně usazeny.
připojeno.
- Vložte šunkovar do hrnce s vodou a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje víko.
zařízení.
- Během vaření sledujte teplotu pomocí přiloženého teploměru. • Po dokončení vaření vyjměte šunkořez z hrnce pomocí kuchyňských rukavic –
Zařízení a jeho obsah mohou být horké.
- Před otevřením nechte vychladnout. • Před krájením dejte šunku alespoň na 12 hodin do chladničky.

*Ujistěte se, že vnitřní teplota masa dosáhla alespoň 68 °C – to je požadavek pro mikrobiologickou bezpečnost.

5. Čištění a údržba

- Pouze ruční mytí s použitím jemných čisticích prostředků. Nepoužívejte ostré nástroje.
nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit povrch.
- Před uskladněním důkladně osušte všechny součásti. • Pravidelně kontrolujte stav pružiny, krytu a teploměru. • Skladujte na místě bez vlhkosti.

6. Varování a bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento výrobek v mikrovlnné troubě, troubě ani nad otevřeným ohněm. • Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti horkého spotřebiče. • Zabraňte kontaktu horkých částí s hořlavými materiály. • Tento výrobek není hračka – nedovolte dětem hrát si s komponenty výrobku šunky. • Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce nebo prodejce.
- Při otvírání šunkovaru tak čiňte pomalu, abyste zabránili náhlému úniku horké páry. Používejte rukavice k ochraně rukou.

7. Likvidace

- Výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro kovový odpad a kuchyňské vybavení.





Dodržování výše uvedených doporučení minimalizuje riziko zranění osob, selhání zařízení a poškození majetku. Zanedbání těchto pokynů může vést k vážným zdravotním a finančním následkům. Zajištěte svou bezpečnost a bezpečnost svých blízkých dodržováním těchto preventivních pokynů.

Pokud se vyskytnou jakékoli nesrovnalosti, okamžitě přestaňte výrobek používat. V případě jakéhokoli tělesného zranění okamžitě kontaktujte zdravotnické zařízení. Problém nahlaste výrobci nebo prodejci. Kontaktujte zákaznický servis TADAR telefonicky: 61 8952300 nebo e-mailem: tadar@tadar.pl. Můžete také informovat prodejce. Uveďte prosím číslo šarže nebo sériové číslo výrobku a podrobný popis problému.

