

Kuchyňská váha závěsná

Kuchyňská váha závěsná

B-4950/K7960

Návod na použití – Návod na obsluhu



Předpokládané použití:

Kuchyňská váha (dále jen váha) je určena pouze pro použití v domácnosti. Je určena k vážení potravin a drobností. Váha nesmí být použita pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Bezpečnostní upozornění:

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
- Baterie umístěte dle uvedené polaritý (+, -).
- Zabraňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte váhu ve venkovním prostředí a v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.

Predpokladané použitie:

Kuchynská váha (ďalej len váha) je určená iba pre použitie v domácnosti. Je určená na váženie potravín a drobností. Váha nesmie byť použitá pre určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, na určovanie cien a k ďalším účelom.

Bezpečnostné upozornenie:

- Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte celý návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod uschovajte.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritý (+, -).
- Zabraňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte váhu vo vonkajšom prostredí av blízkosti

- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění váhy.
- S váhou neházejte ani netřepte.
- Do váhy vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z váhy pokud ji dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěřte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Sejměte předmět z váhy, pokud je přetížena.
- Nezatěžujte váhu během skladování.

- vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
 - Nepoužívajte organické tekutiny na čistenie váhy.
 - S váhou nehádzte ani netrepte.
 - Do váhy vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
 - Vyberte batérie z váhy ak ju dlhodobo nepoužívate.
 - Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
 - Batérie nevhadzujte do ohňa.
 - Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad

Uvedení do provozu:

Vyjměte váhu z krabice.

Zkontrolujte, zda není poškozena přepravou.

Otevřete kryt na spodní straně váhy a vytáhněte izolační pásek na baterii typu : 2x AAA (je součástí dodávky)

Popis přístroje :

1. displej
2. nerezová plocha váhy
3. prostor pro baterie
4. přepínač váhových jednotek „UNIT“
(g /lb / OZ /ml)
5. vypínač „ON/TARE“
6. závěsný úchyt váhy

Použití přístroje:

Postavte váhu na tvrdý a rovný povrch.

Zmáčkněte na tlačítko „ON/TARE“ a vyčkejte cca 3 sekundy pro zapnutí váhy. Váha je připravena k použití, jakmile se na displeji objeví „0“ a zvolené jednotky vážení (např. „g“).

Na střed skleněné desky položte předmět určený k

zverte odbornému servisu.

- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Odstráňte predmet z váhy, ak je preťažená.
- Nezaťažujte váhu počas skladovania.

Uvedenie do prevádzky:

Vyberte váhu z krabice.

Skontrolujte, či nie je poškodená prepravou.

Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vytiahnite izolačný pásik na batériu typu: 2x AAA (je súčasťou dodávky)

Popis prístroja:

1. displej
2. nerezová doska
3. priestor pre batérie)
4. prepínač váhových jednotiek "UNIT"
(g / lb / OZ / ml)
5. vypínač "ON / TARE"
6. závěsný úchyt váhy

vážení.

Na displeji se zobrazí hmotnost předmětu.

UPOZORNĚNÍ:

Potraviny bez obalu nepokládejte z hygienických důvodů na vážicí desku. Použijte misku nebo jinou vhodnou nádobu.

Po zvážení vypněte váhu tlačítkem zapnutí/vypnutí „ON-TARE“ - tlačítko podržte cca 3-5 sekund, pokud tak neučiníte váha se automaticky po cca. 60 sekundách sama vypne.

Na displeji se může objevit:

„LO“ - vyměňte baterie za nové, tyto jsou vybité.

Váha se automaticky po 1 sekundě vypne.

„EEEE“ – vážený předmět přesáhl váhu 10 Kg

Funkce dovažování (nulování displeje):

- a) na váhu postavte misku, na displeji se zobrazí váha misky
- b) stisknutím tlačítka „ON-TARE“ po 2 sekundách se vynuluje displej, nyní přidejte vážený předmět.
- c) na displeji se zobrazí hmotnost pouze váženého předmětu.

Volba jednotky vážení:

Přednastavené váhové jednotky jsou gramy.

Tlačítkem „UNIT“ je možné změnit váhové jednotky na lb-oz-ml-g-kg.

UPOZORNĚNÍ:

Máte-li nastaveny váhové jednotky na „lb“, jejich ekvivalent k jednotce „g“ je příliš malý a na displeji se objeví 0 lb.

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena podle uvedené polarity (+, -).

Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřicí jednotku. Zkontrolujte, aby přístroj byl na rovném povrchu.

Použitie prístroja:

Postavte váhu na tvrdý a rovný povrch.

Stlačte na tlačidlo "ON / TARE" a počkajte cca 3 sekundy pre zapnutie váhy. Váha je pripravená na použitie akonáhle sa na displeji objaví "0" a zvolenej jednotky váženia (napr. "g"). Na stred sklenenej dosky, položte predmet určený na váženie.

Na displeji sa zobrazí hmotnosť predmetu.

UPOZORNENIE:

Potraviny bez obalu neukladajte z hygienických dôvodov na váhiacu dosku. Použite misku alebo inú vhodnú nádobu. Po zvážení vypnite váhu tlačidlom zapnutie / vypnutie "ON-TARE" - tlačidlo podržte cca 3-5 sekúnd, ak tak neurobíte váha sa automaticky po cca. 60 sekundách sama vypne.

Na displeji sa môže objaviť:

"LO" - vymeňte batérie za nové, tieto sú vybité. Váha sa automaticky po 1 sekunde vypne. „EEEE“ - vážený predmet presiahol váhu 10 kg.

Funkcia dovažovania (nulovanie displeja):

- a) na váhu postavte misku, na displeji sa zobrazí váha misky
- b) stlačením tlačidla "ON-TARE" po 2 sekundách sa vynuluje displej, teraz pridajte vážený predmet.
- c) na displeji sa zobrazí hmotnosť iba váženého predmetu.

Vol'ba jednotky váženia:

Prednastavené váhové jednotky sú gramy. Tlačidlom "UNIT" je možné zmeniť váhové jednotky na lb-oz-ml-g-kg.

Čištění:

Čistěte přístroj měkkým suchým hadříkem.

Nepoužívejte organická rozpouštědla! Neponořujte přístroj do vody ani jej nevkládějte do myčky nádobí.

Technické údaje:

Maximální zatížení: 5 kg

Jednotky pro vážení: gramy, libry/unce, mililitry

Citlivost váhy: 1 g

Optimální provozní teplota: od +10°C do +40°C

Napájení: 2xAAA

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatežoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)

- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

UPOZORNENIE:

Ak máte nastavené váhové jednotky na "lb", ich ekvivalent k jednotke "g" je príliš malý a na displeji sa objaví 0 lb.

Odstránenie problémov pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej polarít (, -).

Skontrolujte, či ste zvolili správnu meráciu jednotku.

Skontrolujte, aby prístroj bol na rovnom povrchu.

Čistenie:

Čistite prístroj mäkkou suchou handričkou.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá! Neponárajte prístroj do vody ani ho nekladajte do umývačky riadu.

Technické údaje:

Maximálne zaťaženie: 5 kg

Jednotky pre váženie: gramy, libry / unca, mililitrami

Citlivosť váhy: 1 g

Optimálna prevádz. teplota: od +10°C do +40°C

Napájanie: 2xAAA

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča.

Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu.

Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,

Jablonské nábřeží 305,

561 64 Jablonné nad Orlicí,

tel.: 607035094, e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro

profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku

Likvidácia prístroja



Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č.79/2015 Zb.z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)

- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebené věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání

a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému

poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při lektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatičkém výboji (včetně blesku),

chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a

Servisné zaistenie:

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094,
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**,
Mýtná 17, tel. +421252491419
servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája
19, tel. +421245958855, +421905722111

3. Prešov, 08006, **D-J service s.r.o.**,
Šebastovská 2530/5, +421910639666
djservis@djservis.net

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii.

Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
 - Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
 - Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
 - Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
 - Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupu výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
 - Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
 - Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).
- Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno zejména:**

Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevztahuje na opotrebenie veci

(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním.

- Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:
- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol.
- s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým

• Opatření výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

• Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

• Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

• Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

• Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.

• Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).

• Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok

spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku.

Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká

spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení

stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO,

spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o.,

nebude možné uznat za oprávněný důvod

k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení.

Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná plynout od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený

vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

• Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávnymi použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

• Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov,

výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamáce, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou nie je firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézočiek a strúhadiel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.

- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézočiek, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú

sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením

(opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok

Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie.

Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú

opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včítne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína plynúť od datumu prevzatia výrobku

spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Závěsná kuchyňská váha**
Závěsná kuchyňská váha

Typ: **B-4950/ K7960**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodáváče:

Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja
Reklamáce / Reklamácia

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie / Rodzaj uszkodzenia:

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa /

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu) /