

Kuchyňská váha nerezová

Kuchynská váha nerezová

B-5190/K7909

Návod na použití – Návod na obsluhu



X/20 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Předpokládané použití:

Kuchyňská váha (dále jen váha) je určena pouze pro použití v domácnosti. Je určena k vážení potravin a drobností. Váha nesmí být použita pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifickým úkonům.

Bezpečnostní**upozornění:**

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
- Baterie umístěte dle uvedené polarity (+, -).
- Zabraňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte váhu ve venkovním prostředí a v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.

Predpokladané použitie:

Kuchynská váha (ďalej len váha) je určená iba pre použitie v domácnosti. Je určená na váženie potravín a drobností. Váha nesmie byť použitá pre určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, na určovanie cien a k ďalším účelom špecifikovaným úkonům.

Bezpečnostné**upozornenie:**

- Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte celý návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod uschovajte.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polarity (+, -).
- Zabraňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte váhu vo vonkajšom prostredí av blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať

- K čištění váhy nepoužívejte agresivní tekutiny ani abrazivní čisticí prostředky. Váhu otřete vlhkým hadrem, misku omyjte teplou vodou a osušte.
- S váhou neházejte ani netřepejte.
- Váhu nevystavujte žádnému zdroji tepla.
- Do váhy vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z váhy, pokud ji dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranění

- len odborné opravovne.
- K čisteniu váhy nepoužívajte agresívne tekutiny ani abrazívne čistiace prostriedky. Váhu otrite vlhkou handričkou, misku omyjte teplou vodou a osušte.
 - Nepoužívajte organické tekutiny na čistenie váhy.
 - S váhou nehádzte ani netrepte.
 - Do váhy vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
 - Vyberte batérie z váhy ak ju dlhodobo nepoužívate.
 - Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
 - Batérie nevhadzujte do ohňa.
 - Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie

závad svěřte odbornému servisu.

- Sejměte předmět z váhy, pokud je přetížena.
- Nezatěžujte váhu během skladování.
- Váženou potravinu umísťujte rovnoměrně na váhící desku, ne jednostranně na okraj.

Uvedení do provozu:

- Vyměňte váhu z krabice.
- Zkontrolujte, zda není poškozena přepravou.
- Otevřte kryt na spodní straně váhy a vložte 2 ks baterie typu AAA - součástí dodávky, případně odstraňte izolační pásku.

Použití přístroje:

1. Postavte přístroj na tvrdý a rovný povrch.
2. Otevřete dvířka baterie v zadní části váhy a odstraňte izolovanou tenkou vrstvu z baterií.
- 2. Stisknutím tlačítka ON zapněte váhu.
3. Před vynulováním displeje nelze provádět načítání ani vážení.

Abyste dosáhli co nejpresnější hmotnosti, ujistěte se, že je předmět uprostřed váhy.

4. Převod jednotek:

Stisknutím tlačítka UNIT vyberte preferovanou měrnou jednotku.

- 5. Funkce **Tara**: Pokud vážíte více potravin či

závad zverte odbornému servisu.

- Odstráňte predmet z váhy, ak je preťažená.
- Nezaťažujte váhu počas skladovania.
- Váženej potraviny umiestňujte rovnomerne na váhiacu dosku, nie jednostranne na okraj.

Uvedenie do prevádzky:

- Vyberte váhu z krabice.
- Skontrolujte, či nie je poškodená přepravou.
- Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 2 ks batérie typu AAA (súčasťou dodávky), prípadne odstráňte izolačný pásik.

Použití přístrojov:

1. Postavte prístroj na tvrdý a rovný povrch.
2. Otvorte dvierkovú batériu v zadnej časti váhy a odstráňte izolovanú tenkou zložkou z batérie.
- 2. stlačiť tlačidlo ON zapnúť váhu.
3. Pred vynulovaním tlačie nemožno vykonať načítanie ani váženie.

Vytvorte cieľovú skupinu, aby ste dosiahli maximálnu hmotnosť, aby ste zistili, že je predmetom stredná hmotnosť.

4. Převod jednotek:

Nastaviť tlačidlo UNIT vyberte preferovanú menovú jednotku.

- 5. Funkcia **Tara**: Pokud vážíte více potravin

složek, stiskněte tlačítko Z / T (Zero / Tara) mezi každým novým vážením další suroviny (na displeji se objeví název „Tara“).

6. **Negativní hodnota** : Jakákoli hodnota Tary se zobrazí jako záporné číslo, jakmile je z jednotky odstraněna veškerá hmotnost.

Stisknutím Z / T) vrátíte jednotku na nulu.

7. **Přetížení** : Pokud se během vážení objeví tento symbol



znamená to, že aktuální zatížení překračuje maximální hmotnost této váhy. Okamžitě sundejte předmět, aby nedošlo k poškození těla váhy.

8. Nízké napětí



Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí tento symbol, prosím, baterie ihned vyměňte.

9. Ruční vypnutí:

Chcete-li použít jeho funkci vypnutí, stiskněte na chvíli tlačítko ON / OFF.

10. Váha se automaticky vypne po nejméně 90 sekundách nepoužívání.

UPOZORNĚNÍ:

Potraviny bez obalu nepokládejte z hygienických důvodů na váhící desku. Použijte misku nebo jinou vhodnou nádobu.

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena podle uvedené polarit (+, -).

Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřící jednotku.

Zkontrolujte, aby přístroj byl na rovném povrchu.

Čištění:

nebo složek, stlačte tlačidlo Z / T (Zero / Tara) medzi každým novým vážením ďalších surovín. Na displeji sa objaví názov "Tara").

6. **Negatívna hodnota** : Jakákoli hodnota Tary sa zobrazuje ako záporné číslo, slúži je z jednotky odstrániť všetku hmotnosť. Vyžaduje Z / T vrátíte jednotku na nulu.

7. **Přetížení**: Pokud se během vážení stanoví



tento symbol

znamená to, že aktuálne zaťaženie prekračuje maximálnu hmotnosť tejto váhy. Okamžitý pozorovací predmet, aby nedošlo k poškodeniu tela váhy.

8. Nízke napätie



Ak je batéria takmer vybitá, na displeji sa zobrazí tento symbol, prosím, batérie ihneď vymeniť.

9. Ruční vypnutí:

Chcete-li použiť svoju funkciu vypnúť, vypnúť alebo zapnúť ON / OFF.

10. Váha sa automaticky vypne po 90 sekundách používania.

UPOZORNĚNÍ:

Potraviny bez obalu nepokládajte z hygienických dôvodov na váhící desku. Použite misku alebo inú vhodnú nádobu.

Odstránenie problémov pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej polarit (+, -).

Skontrolujte, či ste zvolili správnu meráciu jednotku.

Skontrolujte, aby prístroj bol na rovnom povrchu.

Čistenie:

Čistite prístroj mäkkou suchou handričkou,

Přístroj čistíte měkkým vlhkým hadříkem, následně osušte.
Neponořujte přístroj do vody ani jej nevkládajte do myčky nádobí, viz. Bezpečnostní upozornění.

Technické údaje:

Maximální zatížení: 5 kg nebo 11 lb
Jednotky pro vážení: gramy, unce, ml
Provozní teplota: +10°C do +35°C
Napájení: 2x AAA
Citlivost: 1g nebo 0,1 oz

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.
Tiskové chyby vyhrazeny.



Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb. z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:
- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do

následne osušte.
Neponárajte prístroj do vody ani ho nevkładajte do umývačky riadu, viz. Bezpečnostné upozornenie.
Dno nerezové misky je vybavené protišmykovým materiálom, preto nevkładajte do umývačky riadu a vyvarujte sa čo najviac možného styku s vodou

Technické údaje:

Maximálne zaťaženie: 5 kg alebo 177 oz
Jednotky pre váženie: gramy, unca, ml
Prevádzková teplota: od 10 ° C do 35 ° C
Napájanie: 2x AAA
Citlivosť: 1g alebo 0,1oz

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebíča. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.
Tlačové chyby vyhradené.



Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 79/2015 Zb. z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:
- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu"

volné přírody!

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094, 607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky:

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl

bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera)

Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zaistenie:

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.bravospotrebiace.sk alebo e-mail: servis@isolit-bravo.cz ,
tel: 607035094. 607035126

Obecné podmienky záruky:

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii.

Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřeбенí věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto

smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravu výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie вещи (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním** (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu

či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze

vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

- Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebovaniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí

strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opatření výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).

- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.

- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního

materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.

- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s

r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká

spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Podrobnosti reklamačního řízení

stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou

odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatreenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadíel).

- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.

- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.

- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením

(opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3,

odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar).

Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za

způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záručního listu a ochranného obalu. Záruka začíná plynout od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2020

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 607035094, 607035126
E-mail: servis@isolit-bravo.cz

oprávněný důvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začína plynúť od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2020

- 1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555
3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kuchyňská váha nerezová**
Kuchynská váha nerezová

Typ: **B-51906/K 7909**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131

Razítko prodeje a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

