



## Stainless King, Icon

CZ

Kód: 17001x, 17002x, 17006x, 17007x


Nerezová vakuově izolovaná láhev

Kód: 17008x

Nerezová vakuově izolovaná láhev na nápoje a jídlo

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

### Schéma výrobku




### Návod k použití

#### 1) Otevření

Otevřete šálek a uzávěr proti směru hodinových ručiček.

#### 2) Naplnění

Naplňte nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru. Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min. 17008x




#### 3) Uzavření


Uzávěr utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček. Nenaklánějte termosku během utahování uzávěru, neboť by mohlo dojít k vylití nápoje a opaření. Uzavřete šálek ve směru hodinových ručiček.

#### 4) Nalévání nápoje

1) Umístěte termosku do svislé polohy a 2) Nalévejte nápoj ve směru šipky. (Při otočte uzávěr dle obrázku o jednu otáčku. nalévání mimo směr šipky může dojít k rozptýlení toku nápoje.) (Pokud se povolí uzávěr více, může dojít k jeho vypadnutí během nalévání.)



šipka




## Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

## Bezpečnostní pokyny

- ✗ Není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle se kazící nápoje jako mléko, mléčné nápoje, džej,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✗ oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✗ nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením,
- ✗ není určeno pro děti do tří let, v případě použití vařícího nápoje nedávejte dětem,
- ✗ **není vhodné do myčky (17001x, 17002x, 17006x, 17007x).**
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



## Specifikace

Objem: 470 ml

1,2 l; 2,0 l



\*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

## Náhradní díly

Uzávěr a šálek jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) šálek; 2) uzávěr včetně těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na [www.thermos-cz.cz](http://www.thermos-cz.cz) nebo u svého prodejce.

## Kontakt

Autorizovaný distributor Thermos:

Nisen s.r.o.

web: [www.thermos-cz.cz](http://www.thermos-cz.cz)

